

Onweer

Een hijskraan moet bij (dreigend) onweer buiten gebruik gesteld worden. Niet de machinist maar de hijsbegeleider loopt bij onweer het hoogste risico van overslag. Immers de hijsbegeleider staat in de nabijheid van de hijskabel!

Informatie over dreigend onweer is op te vragen via de weerlijn, telefoon 0900 9337.

Maatregelen bij naderend onweer:

- Volg de instructies op in de gebruiksaanwijzing van de kraan
- Strijk de mast direct (tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft)
- Zorg er voor dat de te hijsen lasten stabiel liggen.

Maatregelen bij onweer:

- Volg de instructies op in de gebruiksaanwijzing van de kraan
- Blijf in de kraancabine (kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, kooi van Faraday)
- Een kraancabine van kunststof biedt geen veiligheid en moet tijdig worden verlaten. Kunststof cabines worden onder andere gebruikt bij de kleinere mobiele kranen
- Waarschuw omstanders (niet schuilen onder bomen)
- Een richtlijn is dat de machinist nog tijd heeft om zijn kraancabine te verlaten indien het onweer zich op een afstand van 3 kilometer bevindt (globaal 10 seconden tijd tussen de bliksem en de donder).

Na een hevig onweer en mogelijke blikseminslag moeten arbeidsmiddelen gecontroleerd worden op mogelijke gebreken voordat ze weer in gebruik genomen mogen worden.



Tip!

Blijf niet doorwerken bij onweer maar zoek tijdig een veilige plek.